



BETON TILLE GmbH

Betonwaren · Fertigbeton

Beton Tille GmbH, Bahnhofstraße 61, 32805 Horn – Bad Meinberg

Bahnhofstraße 61
32805 Horn - Bad Meinberg
Telefon: 05234 - 6906 - 11
Fax: 05234 - 6906 - 18
Internet: <http://www.Beton-Tille.de>
E – Mail: Service@Beton-Tille.de

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen e.V.
Fachvereinigung Beton- u. Stahlbetonrohre (FBS) e. V.

Rückstauklappe

Bedienungsanleitung

Ausführung: mit flachem Deckel zum Einschieben in Betonrohr

Die **Rückstauklappe** dient als Rückstausicherung in Freispiegelleitungen.
Die Bedienung der **Rückstauklappe** erfolgt über das Medium.
Das **ÖFFNEN** der **Rückstauklappe** erfolgt durch das Herausfließen des Mediums aus dem Durchlass.

Das **SCHLIESSEN** der **Rückstauklappe** erfolgt durch die Gewichtskraft des Deckels in Verbindung mit dem Gegendruck des rückstauenden Mediums auf den Klappendeckel.

Die **Wartung** der **Rückstauklappe** erfolgt durch **SÄUBERN** der **Klappendichtung** je nach anfallender Schmutzmenge und Häufigkeit der Bedienung der Rückstauklappe.
Die Lagerbolzen, Buchsen und die Dichtung sind gelegentlich auf Verschleiß zu prüfen und bei Bedarf zu ersetzen.
Der Auslaufbereich ist auf mechanische Verlegung und Versandung zu prüfen.