



BETON TILLE GmbH & Co.KG
Betonprodukte · Baustoffe

Bahnhofstraße 61
32805 Horn - Bad Meinberg
Telefon: 05234 - 6906 - 11
Fax: 05234 - 6906 - 18
Internet: <http://www.Beton-Tille.de>
E – Mail: Service@Beton-Tille.de

Gewindeschieber

Wartungs- und Bedienungsanleitung

Antrieb mit rostfreien Vierkantkonus

Bedienung

- Vor dem Schließen ist die Sohle unbedingt jedes Mal von Verunreinigungen zu säubern, damit der Schieber dicht schließen kann.
- Die Bedienung erfolgt über den Vierkantkonus mittels des Bedienungsschlüssels. Die Antriebsspindel ist als Festspindel ausgelegt.
- Das Öffnen erfolgt durch Linksdrehung. Das Schließen entsprechend Rechtsdrehung

Wartung

- Die Wartung erfolgt durch säubern und fetten der Gewindespindel je nach anfallender Schmutzmenge und Häufigkeit der Bedienung, mindestens jedoch einmal pro sechs Wochen. Hierbei sollte die Spindelmutter und die Lagerung eingefettet werden.

- Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten ist die Armatur im Abstand vom mindestens sechs Wochen zu bewegen (öffnen und schließen), somit können Korrosionsschäden vermieden werden.