



BETON TILLE GmbH
Betonwaren · Fertigbeton

Bahnhofstraße 61
32805 Horn - Bad Meinberg
Telefon: 05234 - 6906 - 11
Fax: 05234 - 6906 - 18
Internet: <http://www.Beton-Tille.de>
E – Mail: Service@Beton-Tille.de

Betriebsanweisung Gärsaftabscheider

Gefährdung durch Gülle, Festmist, Jauche, Silagesickersaft und Gärreste

Gülle, Festmist, Jauche, Silagesickersaft und Gärreste sind einerseits wertvolle Wirtschaftsdünger für den landwirtschaftlichen Betrieb, können andererseits aber bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Anwendung auch unsere Gewässer gefährden. Das Einleiten dieser Stoffe in Kanalisationen, in oberirdische Gewässer und Gräben sowie das Versickern in den Untergrund und der Eintrag ins Grundwasser sind deshalb verboten.

Daher ist beim Betrieb besonders sorgsam vorzugehen. Es ist unbedingt zu verhindern das konterminiertes Wasser in die Vorflut (Bach) abläuft!!

- Solange die jeweilige Kammer des Fahrsilos nicht komplett geleert und gereinigt ist, darf der Rohrverschluß nicht aus dem oberen Ablauf, Regenwasser, entnommen werden. Zudem ist der Schlammeimer zu entleeren und zu säubern.
- Der Schlammeimer ist in regelmäßigen Intervallen zu kontrollieren bzw. zu entleeren. Das verhindert einen Rohrverschluß und eine zusätzliche Verunreinigung von Wasser. Dabei ist die Oberfläche des Gärabscheiders zu kontrollieren. Beschädigungen sind umgehend zu beseitigen, da die Gärsäfte den Beton beschädigen.

