



BETON TILLE GmbH
Betonwaren · Fertigbeton

32805 Horn – Bad Meinberg
Tel.: 05234-6906-11 Fax: 05234-6906-18

Montageanleitung Ringraumdichtung

1. Schrauben leicht vorziehen, dass sich die Vierkantschrauben nicht mitdrehen.
2. Ringraumdichtung um Rohr legen. **WICHTIG!!! Schraubenkopf muss später erreichbar sein!**
3. Druckplatten entsprechen drehen und Dichtung in Mauerhülse schieben.
4. Schrauben schrittweise, umlaufend anziehen. Dichtungselement fest anziehen. Es kann keinen Schaden nehmen, wenn es zu fest ist.
Die Dichtung ist richtig angezogen wenn
 - Gleichmäßiger Abstand zwischen Druckplatten
 - Gleichmäßig hervorgequollenen Dichtelement
5. Sollten unterschiedliche Spaltdicken sein, dann versuchen beim kleineren Spalt zuerst anzuziehen.
6. Dichtung mindestens zwei Stunden setzen lassen und erneut nach ziehen. Diesen Vorgang öfters wiederholen.