



**BETON TILLE** GmbH & Co.KG  
Betonprodukte · Baustoffe

Bahnhofstraße 61  
DE – 32805 Horn Bad Meinberg  
Telefon: +49 (0)5234 690 6 – 11  
E-Mail: [service@beton-tille.de](mailto:service@beton-tille.de)  
Internet: [www.beton-tille.de](http://www.beton-tille.de)

Mitgliedschaften:  
Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen e.V.  
Fachvereinigung Beton- u. Stahlbetonrohre (FBS) e. V.  
Creditreform Herford & Minden Dorff GmbH & Co. KG

## Rückstauklappen

14.07.2023

Hier: Bedienungsanleitung

## Montageanleitung Rückstauklappe

Die Rückstauklappe dient als Rückstausicherung in Freispiegelleitungen. Das Öffnen der Rückstauklappe erfolgt durch das Herausfließen des Wassers aus dem Durchlass. Die Rückstauklappe schließt durch die Gewichtskraft des Deckels und dem Wasser auf den Klappendeckel.

Die Wartung der Rückstauklappe erfolgt durch säubern der Klappendichtung nach anfallender Schmutzmenge und Häufigkeit der Bedienung der Rückstauklappe. Die Lagerbolzen, Buchsen und die Dichtung sind gelegentlich auf Verschleiß zu prüfen und bei Bedarf zu ersetzen. Der Auslaufbereich ist auf mechanische Verlegung und Versandung zu prüfen.



DIN EN 206-1  
DIN 1045-2  
DIN 1045-4



DIN V 1201  
DIN 4034  
DIN 4281  
DIN EN 13198  
DIN EN 15258



DIN EN 1916  
DIN EN 1917  
0793  
DIN EN 15258

Handelsregister Lemgo HRA 4483,  
PHG: Reineke Verwaltungsgesellschaft mbH  
HRB 6104  
Geschäftsführer: Friedrich – Wilhelm Reineke