

## Verlegeanleitung Schachtabdeckung

Aus Vollguss

### 1. Transport und Abladen

Schachtteile abladen oder transportieren, stoßartige Beanspruchungen vermeiden!

### 2. Kontrolle bei Anlieferung

Ordnungsgemäßen Zustand der Teile vor dem Abladen prüfen – spätere Reklamationen werden nicht anerkannt!

### 3. Verlegen Dichtung

Auflagen des Butylband umlaufend. Die gelb belegte Fläche unten. Das Trennpapier entfernen.

### 4. Verlegen Schachtabdeckung

Schachtabdeckung von oben aufsetzen ohne die Dichtung zu Verschieben.

### 6. Verpressen der Dichtung

Die Butyldichtung verpressen. Jedoch nicht dünner als 5 mm.

### 7. Mörtelmarken

Innen min vier Mörtelmarken setzen, damit die nicht komplett verpresst wird.

Weitere Hinweise [www.Beton-Tille.de](http://www.Beton-Tille.de)

