



BETON TILLE GmbH
Betonwaren · Fertigbeton

Beton Tille GmbH, Bahnhofstraße 61, 32805 Horn – Bad Meinberg

Bahnhofstraße 61
32805 Horn - Bad Meinberg
Telefon: 05234 - 6906 - 11
Fax: 05234 - 6906 - 18
Internet: <http://www.Beton-Tille.de>
E – Mail: Service@Beton-Tille.de

Windgetriebener Ventilator

Einbauanleitung

Wichtig: Bei der Montage des windgetriebenen Ventilators unbedingt darauf achten, dass die Lamellen nicht beschädigt werden. Nicht in die Lamellen fassen. Es besteht Verletzungsgefahr. Lüfter bitte nicht auf die Lamellen legen.

Auf ein vorhandenes Entlüftungs- / Abgasrohr den windgetriebenen Ventilator aufsetzen und mit den gelieferten Schrauben befestigen. Einsatzmöglichkeit sind alle abgas- und abluftführenden Systeme und Schornsteine. Nach Montage müssen sich die Lamellen leichtgängig drehen.

Wartung: Mindestens einmal im Jahr durch aufklappen der Vorrichtung Lamellen und Achsen prüfen. Bei stärkerer Verschmutzung Prüfung häufiger durchführen. Achten Sie bei der Kontrolle auf alle Sicherheitsmaßnahmen.

Garantie: Wir gewähren eine Garantie von 24 Monaten ab Verkaufsdatum. Die Montage muss sach- und fachgerecht durchgeführt werden. Bei Verschmutzung oder Überhitzung herbeigeführter Stillstand des Rotors sowie Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.