



BETON TILLE GmbH & Co. KG
Betonprodukte · Baustoffe

Firma

Bahnhofstraße 61
DE – 32805 Horn Bad Meinberg
Telefon: +49 (0)5234 690 6 – 11
E-Mail: service@beton-tille.de
Internet: www.beton-tille.de

Mitgliedschaften:

Güteschutz Beton Nordrhein-Westfalen e.V.
Fachvereinigung Beton- u. Stahlbetonrohre (FBS) e. V.
Creditreform Herford & Minden Dorff GmbH & Co. KG

Rückstauklappen

14.07.2023

Hier: Montageanleitung

Montageanleitung Rückstauklappe

Bitte bei Annahme die Unversehrtheit kontrollieren. Bei Beschädigungen diese sofort melden, am besten mit Fotos. In der Lieferung sind die Rückstauklappe, Dichtung und Befestigungsmaterial.

Rückstauklappe vor Wand, Böschungsstück halten und Löcher anzeichnen. Bohrungen entsprechend dem Hersteller des Dübels vornehmen. Bohrlöcher von Staub reinigen. Dichtung mittels Doppelkleber auf den Flansch der Rückstauklappe aufbringen. Rückstauklappe **von der Mitte** nach außen festschrauben. Die Dichtung darf nicht komplett zusammengedrückt werden. Die innere Sohle kontrollieren, damit kein Absatz entsteht.



DIN EN 206-1
DIN 1045-2
DIN 1045-4



DIN V 1201
DIN 4034
DIN 4281



DIN EN 1916
DIN EN 1917

DIN EN 13198
DIN EN 15258

0793
DIN EN 15258

Handelsregister Lemgo HRA 4483,
PHG: Reineke Verwaltungsgesellschaft mbH
HRB 6104
Geschäftsführer: Friedrich – Wilhelm Reineke