



BETON TILLE GmbH & Co.KG
Betonprodukte · Baustoffe

Bahnhofstraße 61
DE – 32805 Horn Bad Meinberg
Telefon: +49 (0)5234 690 6 – 11
E-Mail: service@beton-tille.de
Internet: www.beton-tille.de

Verlegeanleitung Sohl-, Halbschalen

1. Transport und Abladen

Sohlschalen abladen, stoßartige Beanspruchungen beim Transport vermeiden!

2. Kontrolle bei Anlieferung

Bitte sofort nach Anlieferung die Mengen und Zustand der Ware kontrollieren. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden. Die einwandfreie Ware wird auf dem Lieferschein bestätigt.

3. Verlegen

Anstehenden Boden auskoffern bis tragfähiger Grund ansteht, jedoch mindestens 150 mm. Schotter oder Magerbeton entsprechend dem Gefälle abziehen. Sohlschalen ohne formschlüssige Lastaufnahmemittel können mittels z. B. Schachtgehänge versetzt werden.

Das Dichtungsband ist vorzuwärmen und mit der gelblichen Seite vor die Stirnfläche zu drücken oder mit einem Schonhammer anzupressen.

Korrekturen sind ausschließlich mit einem Schonhammer vorzunehmen.

- Seitliches verdichten darf **nicht mit vibrierendem Gerät** vorgenommen werden. Es besteht die Gefahr der Beschädigung.

Fugen mit Mörtel verschließen.

Der Aufenthalt unter schwebenden Lasten sowie im Gefahrenbereich ist verboten.

Weitere Hinweise:

<https://www.beton-tille.de/wp-content/uploads/Sicherheitshinweise-1.pdf>



DIN EN 206-1
DIN 1045-2
DIN 1045-4



DIN V 1201
DIN 4034
DIN 4281
DIN EN 13198
DIN EN 15258



DIN EN 1916
DIN EN 1917
0793
DIN EN 15258

Handelsregister Lemgo HRA 4483,
PHG: Reineke Verwaltungsgesellschaft mbH
HRB 6104
Geschäftsführer: Friedrich – Wilhelm Reineke

Projektnummer: Sohlschalen-verlegelanleitung.odt

